

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку устройства ОКЛИК!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Тип подключения: проводной
- Количество клавиш: 111
  - Стандартные клавиши: 102
  - Мультимедийные клавиши: 9
- Ресурс нажатий: до 10 000 000
- Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
- Цвет раскладки: белый
- Напряжение: 5В --- 100мА
- Интерфейс подключения: USB
- Длина кабеля: 1,5 м
- Размер: 436 x 129 x 24 мм
- Вес: 392 г

## КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Проводная компьютерная клавиатура 310M
- Руководство пользователя

## СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

- Совместимость с ОС Windows
- Свободный USB-порт



1. Домашняя страница
2. Электронная почта
3. Воспроизведение/Пауза

4. Стоп
5. Предыдущий трек
6. Следующий трек

7. Увеличить громкость
8. Уменьшить громкость
9. Режим «Без звука»

## НАЗНАЧЕНИЕ:

Данное устройство предназначено для ввода информации в компьютер.

**ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА:**

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
3. Вставьте USB-кабель в свободный USB-порт ПК.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

**РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ:**

Проблема: Устройство не работает.

Решение:

- Убедитесь, что устройство подключено правильно.
- Убедитесь, что USB-порт ПК работает. Попробуйте воспользоваться другим USB-портом.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:**

Устройство требуется хранить при температуре от +5 до +40 °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

**УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ:**

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

**РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА:**

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

**УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ:**

Для утилизации изделия, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

**УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:**

Условия гарантийного обслуживания вы можете посмотреть на сайте ОКЛИК: [oklick.ru/support/warranty/](http://oklick.ru/support/warranty/)

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:**

По вопросам технической поддержки вы можете обратиться в соответствующий раздел на сайте ОКЛИК: [oklick.ru/support/help/](http://oklick.ru/support/help/)

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

**Ниппон Клик Системс ЛЛП**

Адрес: 40 Виллоугхби Роад, Лондон N8 0ЖГ,  
Соединенное Королевство Великобритании  
и Северной Ирландии  
Сделано в Китае

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 1 год

Срок годности: не ограничен

**Nippon Klick Systems LLP**

Address: 40 Willoughby Road, London N8 0JG,  
The United Kingdom of Great Britain  
and Northern Ireland  
Made in China

**ИМПОРТЕР**

ООО «Фортлэнд»

Адрес: 119270, г. Москва, Лужнецкая наб.,  
дом 2/4, стр. 29, эт. 2, оф. пом. 201

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: [www.oklick.ru](http://www.oklick.ru)  
Месяц и год изготовления данного устройства Вы можете найти на упаковке продукции.

