



**УВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ**  
• Важно! Не включайте акустическую систему

**СКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Габариты (ДхШхВ) –

- Беспроводная акустическая система
- Комбинированный USB-аудиокабель
- Руководство пользователя

шение сигнал/шум: >75 дБ  
напряжение: 4 Ом  
диаметр: 052 мм

**ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ**

ный микрофон  
работы без подзарядки: до 4 ч\*  
живаемые аудио-форматы: MP3  
ал: пластик/металл/металлическая сетка

СИСТЕМА ВЫПУСКА EB—E200-A

- The diagram shows the back panel of a speaker system with various ports. At the top, there are buttons for volume control (left and right), a power button, and an 'OFF MP3' switch. Below these are four main ports: 'MIC' (microphone), 'TF' (TF card slot), 'DCSV' (DC power input), and 'AUX' (auxiliary input). A red vertical line on the left side of the panel highlights the 'MIC' port.

Digitized by srujanika@gmail.com

**Воспроизведение  
Завершение входа  
(кратковременное)**

Автоматический  
(кратковременное)  
Отклонение входа  
(длительное нажатие)

**Набор последней  
(двойное нажатие)**

◀◀/- ▶▶ +/▶▶

Громкость

илювход\*  
(длительное  
Предыдущее  
изменение)

tt Роман и Зоопарк

HAWAII

инятие/ нка	<b>Выключение</b> (переключатель по середине) <b>Режимы:</b>	Пер- каб- под-
----------------	--	----------------------

- Режим *Bluetooth* (переключатель влево)
- Режим *Radio* (переключатель вправо)

- Режим Аудиовход  
(переключатель вправо)
- Режим TF-карта\*\*  
(переключатель вправо)

Световой индикатор

Громкость +

(длительное нажатие)  
Следующая станция  
(длительное нажатие)

Использование имен

ты

м эксплуатации зарядите устройство: подключите один конец к USB-разъёму мини-USB акустической системы. Другой конец подключите к USB-разъёму компьютера или внешнего адаптера.

им напряжением 5В и выходной мощностью не менее 100 мА (входит). При этом на колонке загорится красный индикатор заряда. Как только как батарея будет заряжена индикатор погаснет.

A diagram illustrating a connection between a laptop and a USB port. On the left, a grey laptop icon is shown with its screen open. A black cable with a green rectangular connector is attached to the laptop's keyboard area. This cable connects to a black rectangular USB port on the right. The USB port has two small white arrows pointing away from it, indicating it is a downstream port.

A photograph showing a black computer keyboard, a white and black optical mouse, and a black USB receiver dongle.

1

1

**РЕЖИМ BLUETOOTH**  
1. Переведите устройство в режим Bluetooth. При этом устройство произнесёт голосовое сообщение «Режим Bluetooth».  
2. Активируйте Bluetooth на вашем смартфоне (планшете, плеере).  
3. Найдите в списке Bluetooth-устройств беспроводную акустическую систему OK-11 и подключитесь к ней, после чего устройство произнесёт голосовое сообщение «Bluetooth-соединение установлено».

**ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР В РЕЖИМЕ BLUETOOTH**  
В режиме Bluetooth при поступлении входящего звонка на подсоединенное к колонке устройство (смартфон или планшет) колонка подаст звуковой сигнал.  
Для приёма вызова кратковременно нажмите колесо управления (среднее положение) **►■**. Для отклонения вызова длительно нажмите эту же кнопку **►■**.  
Колонка имеет встроенный микрофон. Говорите в микрофон на расстоянии 10-20 см.  
Для окончания вызова кратковременно нажмите колесо управления (среднее положение) **►■**.  
Для вызова последнего набранного номера дважды нажмите колесо управления (среднее положение) **►■**.

**РЕЖИМ FM-РАДИО**  
1. Подключите комбинированный USB-аудиокабель к разъёму mini-USB колонки в качестве антенны.  
2. Переведите устройство в режим Радио. При этом устройство произнесёт голосовое сообщение «Режим Радио».  
3. Найдите в списке Bluetooth-устройств беспроводную акустическую систему OK-11 и подключитесь к ней, после чего устройство произнесёт голосовое сообщение «Bluetooth-соединение установлено».

**РЕЖИМ АУДИОВХОД**  
1. Подсоедините источник аудиосигнала с помощью комбинированного USB-аудиокабеля входящего в комплект к mini-USB-разъёму колонки.  
2. Переведите колонку в режим Аудиовход при этом устройство произнесёт голосовое сообщение «Режим Аудиовход».  
3. На устройстве-источнике аудиосигнала включите воспроизведение.

**РЕЖИМ TF-КАРТА**  
1. Установите TF-карту с поддерживаемыми устройством медиафайла-

ми в соответствующий слот.  
• На устройстве не включена функция Bluetooth. Инструкция по активации функции смотрите в руководстве пользователя.  
2. Переопределите переключатель питания в положение MP3: устройство автоматически переключится в режим TF-карта, произнесёт голосовое сообщение «Режим TF-карта» и начнёт воспроизведение файлов.  
3. Не допускайте механического воздействия на изделие. Отключите устройство и повторите попытку.

**ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН**  
Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-GB.АБ положение **►■** для постановки на паузу и продолжения воспроизведения. Колесо управления (среднее положение) **►■**. Индикатор начнёт быстро мигать. По окончании настройки индикатор начнёт мигать медленно, а колесо управления (правое положение) **+/-■**. Для перехода к предыдущему треку кратковременно нажмите колесо управления (левое положение) **■/-/+■**.  
**УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:**  
устройство переключится на первую настроенную станцию.  
4. Для переключения между настроенными станциями используйте кратковременное нажатие колеса управления (левое и правое положения) **■/-/+■**.

**НАЗНАЧЕНИЕ**  
Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 градусов °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

**ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА**  
Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

**УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ**  
Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**  
1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия устройства ближе к системе или устраните все препятствия между ними.

**РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА**  
Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

• На устройстве не включена функция Bluetooth. Инструкция по активации функции смотрите в руководстве пользователя.  
2. Переопределите переключатель питания в положение MP3: устройство автоматически переключится в режим TF-карта, произнесёт голосовое сообщение «Режим TF-карта» и начнёт воспроизведение файлов.  
3. Не допускайте механического воздействия на изделие. Отключите устройство и повторите попытку.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**  
**Ниппон Клик Системс ЛЛП**  
Адрес: 40 Виллоугби Роад, Лондон Н8 0JG, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии  
3. Используйте кратковременное нажатие колеса управления (среднее положение) **►■** для постановки на паузу и продолжения воспроизведения. Колесо управления (правое положение) **+/-■**. Для перехода к предыдущему треку кратковременно нажмите колесо управления (левое положение) **■/-/+■**.  
**ПРИМЕЧАНИЕ**  
Запрещается снимать корпус устройства.  
Запрещается смазывать детали устройства.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**  
С условиями гарантийного обслуживания можно ознакомиться на сайте OKLICK: [oklick.ru/support/warranty](http://oklick.ru/support/warranty)

**ИМПОРТЕР**  
ООО «ДидиЭс»  
Данное устройство предназначено для воспроизведения звука.  
Проблема: Акустическая система не реагирует.  
Решение: Перезапустите акустическую систему.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:**  
По вопросам технической поддержки следует обратиться в соответствующий раздел на сайте OKLICK: [oklick.ru/support/help](http://oklick.ru/support/help)

**РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА**  
Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

**Решение:** Прием сигналов Bluetooth низкого качества. Переместите устройство ближе к системе или устраните все препятствия между ними.

**Срок службы:** 1 года

**Срок годности:** не ограничен

**EAC**