

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку устройства ОКЛИК!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения. Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибуторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Тип подключения: проводной
- Количество кнопок: 3
- Оптический сенсор высокого разрешения: 1200 dpi
- Ресурс нажатий: до 1 000 000
- Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
- Интерфейс подключения: USB
- Потребление: 5 В == 30 мА
- Длина кабеля: 1,6 м
- Размер: 110 x 60 x 37 мм
- Вес (без учета батареи): 45 г

КОМПЛЕКАЦИЯ:

- Проводная компьютерная мышь 185M
- Руководство пользователя

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

- ОС Windows
- Порт USB-A

НАЗНАЧЕНИЕ:

Данная компьютерная мышь является координатным устройством ввода для управления курсором и отдачи различных команд компьютеру.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА:

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
3. Вставьте USB-кабель в свободный USB-порт ПК.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА:

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ:

Проблема: устройство не работает.

Решение:

- Убедитесь, что устройство подключено правильно.
- Убедитесь, что USB-порт ПК работает. Попробуйте воспользоваться другим USB-портом.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °C при относительной влажности не более 85 %, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ:

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА:

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ:

В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания, не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ:

Данное устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:

Условия гарантийного обслуживания можно посмотреть на сайте ОКЛИК: oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:

По вопросам технической поддержки следует обратиться в соответствующий раздел на сайте ОКЛИК: oklick.ru/support/help

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Nippon Klick Systems Limited

Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортола,
Британские Виргинские Острова
Сделано в Китае

Nippon Klick Systems Limited

Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands
Made in China

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион»

Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: www.oklick.ru

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 1 год



V7.2023

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

ОКЛИК құрылғысын сатып алғаныңыз шүін алғыс айтамыз!

Осы құрылғыны пайдаланбас бүрні, өнімнің дұрыс жұмыс істеуін және оның закымдалуын болдырмау шүін пайдаланушы нұсқаулығын мүкият оқуындызы сұраймыз.

Құрылғының құрылымдық ерекшеліктері мен осы нұсқаулықтың мазмұны өнімді жақсарту шүін алдын ала ескертілгі мүмкін.

Осы өнімді өндіруші және дистрибуторлар құрылғы корпусының закымданғаны шүін, сондай-ақ пайдаланушының дұрыс пайдаланбауы немесе сайкес келмей салдарынан келтірілген залал шүін жаупаты болмайды.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ:

- Косылу интерфейсі: USB
- Түшкіншілік: 10 x 60 x 37 мм
- Салмағы (кабельді есептегеменде): 45 г
- Тұтыну: 5 В == 30 мА

ҚОЛДАНЫЛУЫ:

Бұл құрылғы жүгіргіні басқаруға және компьютерге артүрлі командаларды беруге арналған.

КОСУ ЖӘНЕ ОРНАТЫ:

1. Құрылғыны қантамадан алыңыз.
2. Тасымалдау кезінде пайда болуы мүмкін корпустың көрінетін закымдалғанына көз жеткізіңіз. Егер өнім закымдалған немесе жұмыс істемесе – сатушыға хабарласыңыз.
3. USB кабелін компьютердің бос USB портына қосыңыз.

САҚТАҚШАРАЛАРЫ:

1. Бұйымды жоғары ылғалдылықтан, шашнан және жоғары температуралың асерленін көрініңіз.
2. Сұрту шүін бензинді, спиртті немесе басқа еріткіштерді пайдаланбасыз, ейткени лар бетті закымдауды мүмкін. Тазалау шүін жұмсақ, құрғақ шуберекті пайдаланыңыз.
3. Бұйымға шамадан тыс механикалық асер етуін болдыртпанаңыз.
4. Бұйымды ашпаңыз және өзіңіз өзінде мененіз.

МҰМЫКИН МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУ:

Мәселе: құрылғы жұмыс істемейді.

Шешім:

- Құрылғының дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
- Дұк USB-портының жарамдылығын тексеріңіз. Құрылғының USB-портына қосыңыз.

МОНТАЖДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ:

Бұл құрылғы ешқандай монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.

САҚТАУ ШАРТТАРЫ:

Құрылғыны 5 бастап 40 °C дейнігі температурада 85 %-дан аспалтын салыстырмалы ылғалдылықта сақтау керек, күн сәулеесінің тікеlei түсүніне жол бермеу керек.

ТАСЫМАЛДАУ ШАРТТАРЫ:

Өнімді түпнұсқа қантамада тасымалдау ұсынылады.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ САТУ:

Өнім бөлшек сауда желілері арқылы сатуға арналған және арнайы шарттарды қажет етпейді.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУШАРТТАРЫ:

Коршаган ортанды Корғау мақсатында аспалтың және коректендіру элементтерінің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін ларды қадімі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз, аспал пен коректендері элементтерін одан арі қадеге жарату шүін мамандандырылған пункттерге тапсырыңыз.

ПАЙДАЛАНУДЫШШЕКТЕУШАРТТАРЫ:

Бұл құрылғының пайдаланушы нұсқаулығында сипатталған қауіпсіздік шаралары мен мақсатын сәйкес түрғын, коммерциялық және өндірістік аймактарда жұмыс істеге арналған.

КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ ҚОРСЕТУШАРТТАРЫ:

Кепілдікті қызмет қорсету шарттарын сіз ОКЛИК сайтынан таба аласыз: oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ:

Техникалық қолдау мәселелері бойынша сіз ОКЛИК сайтындағы тиісті белім арқылы хабарласа аласыз: oklick.ru/support/help

ӨНДІРУШІ:

Ниппон Клик Системс Лимитед

Мекенжайы: Қуиджано Чемберс, А/Ж 3159, Роуд Таун, Тортола, Британдық Виргин Арапдары. Қытайда жасалған

Импорттауыш және тұтынушылардан талап-тілектерді қабылдауда уәкілдепті үйім:

«Мерлион» ЖШК

Ресей, Мәскеу облысы, Красногорск қаласы, Құрылышылар б-ры, 4 үй

Құрылғы туралы қосынша ақпарат алу шүін www.oklick.ru сайтына кірініз.

Дайындауши тауардың жинақтамасын, техникалық сипаттамаларын және сыртық түрін езгерту құқығын өзіне калдырады.

Өндіріс күні қантамада қорсетілген.

Кепілдік мерзімі: 1 жыл

Қызмет мерзімі: 1 жыл