



5. Для перехода к следующему треку кратковременно нажмите кнопку **+>**.  
6. Для перехода к предыдущему треку кратковременно нажмите кнопку **<-**.

**РЕЖИМ TF-КАРТА**

1. Установите TF-карту с поддерживаемыми устройством медиафайлами в соответствующий слот.
2. Устройство автоматически переключится в режим «TF-КАРТА», произнесёт голосовое сообщение «Режим TF-КАРТА» и начнёт воспроизведение файлов.
3. Используйте кратковременное нажатие кнопки **▶/暂停** для постановки на паузу и продолжения воспроизведения.
4. Для перехода к следующему треку кратковременно нажмите кнопку **+>**.
5. Для перехода к предыдущему треку кратковременно нажмите кнопку **<-**.

**ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР В РЕЖИМЕ BLUETOOTH**  
В режиме «BLUETOOTH» при поступлении входящего звонка на подсоединенное к колонке устройство (смартфон или планшет)

колонка подаст звуковой сигнал.  
Для приема вызова кратковременно нажмите кнопку **▶/暂停**.  
Для отклонения вызова длительно нажмите кнопку **▶/暂停**.  
Колонка имеет встроенный микрофон. Говорите в микрофон на расстоянии 10-20 см.  
Для окончания вызова кратковременно нажмите кнопку **▶/暂停**.  
Для вызова последнего набранного номера дважды нажмите кнопку **▶/暂停**.

#### **НАЗНАЧЕНИЕ**

Данное устройство предназначено для воспроизведения звука.

#### **ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА**

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

#### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.

2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т.к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.

3. Не допускайте механического воздействия на изделие.  
Для приема вызова кратковременно нажмите кнопку **▶/暂停**.  
Для отклонения вызова длительно нажмите кнопку **▶/暂停**.  
Колонка имеет встроенный микрофон. Говорите в микрофон на расстоянии 10-20 см.  
Для окончания вызова кратковременно нажмите кнопку **▶/暂停**.  
Для вызова последнего набранного номера дважды нажмите кнопку **▶/暂停**.

#### **ПРИМЕЧАНИЕ**

Проблема: Отсутствует питание.

Решение: Зарядите акустическую систему.

Проблема: Нет звука.

Решение:

- Настройте уровень громкости на подключенном устройстве.

- Убедитесь, что Bluetooth-устройство находится в рабочем диапазоне.

Проблема: Акустическая система не реагирует.

Решение: Перезапустите акустическую систему.

#### **УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ**

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

#### **РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА**

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

Проблема: Не удается подключиться к устройству.

Решение:

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год | Срок службы: 1 год

Срок годности: не ограничен

• Другое Bluetooth-устройство уже подключено к системе. Отключите устройство и повторите попытку.  
**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**  
**Ниппон Клик Системс ЛЛП**  
Адрес: 40 Виллоугби Роад, Лондон Н8 ОЖГ,  
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии  
Сделано в Китае

**Nippon Klick Systems LLP**

Address: 40 Willoughby Road, London N8 0JG,

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Made in China

ИМПОРТЕР

**ООО «Фортленд»**

119270, г. Москва, Лужнецкая наб., дом 2/4, стр. 29, этаж 2,

офисное помещение 201

#### **УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ**

Для утилизации изделия, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

