

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку устройства ОКЛИК!

Перед началом использования данного устройства внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибуторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип подключения: проводной
- Количество кнопок: 3
- Оптический сенсор высокого разрешения: 1200 dpi
- Ресурс нажатий: до 1 000 000
- Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
- Интерфейс подключения: USB
- Потребление: 5 В — 90 мА
- Длина кабеля: 1,8 м
- Размер: 112 x 61 x 38 мм
- Вес (без учета кабеля): 56 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Проводная компьютерная мышь 195M
- Руководство пользователя

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- ОС Windows/Linux
- Порт USB-A

НАЗНАЧЕНИЕ

Данная компьютерная мышь является координатным устройством ввода для управления курсором и отдачи различных команд компьютеру.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует — обратитесь к продавцу.
3. Подключите USB-кабель в свободный USB-порт ПК.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте чрезмерного механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: устройство не работает.

Решение:

- Убедитесь, что устройство подключено правильно.
- Убедитесь в исправности USB-порта ПК.

Подключите устройство к другому USB-порту.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °C при относительной влажности не более 85 %, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания, не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Данное устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Условия гарантийного обслуживания вы можете найти на сайте ОКЛИК: oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

По вопросам технической поддержки вы можете обратиться через соответствующий раздел на сайте ОКЛИК: oklick.ru/support/help

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Nippon Klick Systems Limited

Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортола,
Британские Виргинские Острова
Сделано в Китае

Nippon Klick Systems Limited

Address: Quijken Chambers, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands
Made in China

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион»

Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Для получения более подробной информации об устройстве и дополнительных программах конфигурации посетите сайт:
www.oklick.ru

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 1 год

V2.2023



ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

ОКЛИК күрүлғысын сатып алғаның ушін алғыс айтамыз! Осы күрүлғыны пайдаланбас бүрін, өнімнің дұрыс жұмыс істеуін және оның закымдалуын болдырмау ушін пайдаланушы нұсқаулығын мұқият окуянызды сұраймыз. Күрүлғының күрьылымдық ерекшеліктері мен осы нұсқаулықтың мазмұны өнімді жақсарту ушін алдын ала ескертүсіз өзгеріліу мүмкін. Осы өнімді өндіруші және дистрибуторлар күрүлғы корпусының закымданғаны ушін, сондай-ақ пайдаланушының дұрыс пайдаланбауы немесе сәйкес келмеуі салдарынан көлтірілген залап ушін жаупты болмайды.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Косылу түрі: сымды
- Косылу интерфейсі: USB
- Өлшемі: 112 x 61 x 38 мм
- Салмағы (кабельді есептемегендеге): 56 г
- Тұтыну: 5 В == 90 мА

ҚОЛДАНЫЛУЫ

Бұл күрүлғы жүгіргін басқаруға және компьютерге әртүрлі командаларды беруге арналған.

КОСУ ЖӘНЕ ОРНАТУ

1. Күрүлғыны қаптамадан алыңыз.
2. Тасымалдау кезінде пайда болуы мүмкін корпустың көрінетін закымдалмағанына көз жеткізіңіз. Егер өнім закымдалған немесе жұмыс істемесе – сатышға хабарласыңыз.
3. USB кабелін компьютердің бос USB портына қосыңыз.

САҚТАҚ ШАРАЛАРЫ

1. Бұйымды жоғары ылғалдылықтан, шаңнан және жоғары температуралың асерінен қорғаңыз.
2. Сурыт үшін бензинді, спиртті немесе басқа еріткіштерді пайдаланбаңыз, өйткені олар бетті закымдауы мүмкін. Тазалау ушін жұмсақ, құрғак шуберекті пайдаланыңыз.
3. Бұйымға шамадан тыс механикалық асер етуін болдыртпаңыз.
4. Бұйымды ашпаңыз және озініз жондеменіз.

МҰМКІН МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУ

Мәселе: күрүлғы жұмыс істемейді.

Шешім:

- Күрүлғының дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
- ДК USB-портының жарамдылығын тексеріңіз. Күрүлғыны басқа USB портына қосыңыз.

МОНТАЖДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

Бұл күрүлғы ешқандай монтаждауда немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.

САҚТАУ ШАРТТАРЫ

Күрүлғыны 5 бастап 40 °C дейінгі температурада 85 %-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта сақтау керек, күн саuleсінің тікелей тусуіне жол бермей керек.

ТАСЫМАЛДАУ ШАРТТАРЫ

Өнімді түпнұсқа қаптамада тасымалдау ұсынылады.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ САТУ

Өнім бөлшек сауда желілері арқылы сатуға арналған және арнайы шарттарды қажет етпейді.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ШАРТТАРЫ

Коршаған ортанды қорғау мақсатында аспаптың және коректендері элементтерінің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оларды қадімгі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастаманыз, аспал пен коректендері элементтерін одан әрі кәдеге жарату үшін мамандандырылған пункттерге тапсырыңыз.

ПАЙДАЛАНУДЫ ШЕКТЕУ ШАРТТАРЫ

Бұл күрүлғы осы пайдаланушы нұсқаулығында сипатталған қауіпсіздік шаралары мен мақсатына сайкес түрлі, коммерциялық және өндірістік аймактарда жұмыс істеуге арналған.

КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУШАРТТАРЫ

Кепілдікті қызмет көрсету шарттарын сіз ОКЛИК сайтынан таба аласыз: oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ

Техникалық қолдау маселелері бойынша сіз ОКЛИК сайтындағы тиісті белім арқылы хабарласа аласыз: oklick.ru/support/help

ӨНДІРУШІ

Ниппон Клик Системс Лимитед

Мекенжайы: Куиджано Чемберс, А/Ж 3159, Роуд Таун, Тортола, Британдық Виргин Арапдары. Қытайда жасалған

Импорттаушы және тұтынушылардан талап-тілектерді қабылдауға үәкілетті үйім:

«Мерлион» ЖШК

Ресей, Мәскеу облысы, Красногорск қаласы, Құрьылышылар б-ры, 4 үй

Күрүлғы туралы қосымша ақпарат алу үшін www.oklick.ru сайтына кіріңіз.

Өндіріс күні қаптамада көрсетілген.

Кепілдік мерзімі: 1 жыл
Қызмет мерзімі: 1 жыл