

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку устройства ОКЛИК! Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения. Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления. Изготовитель и дистрибуторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАВИАТУРЫ:

- Тип подключения: беспроводной
- Количество клавиш: 104
- Ресурс нажатий: до 5 000 000 раз
- 9 мультимедийных клавиш
- Интерфейс подключения: USB-ресивер (единый для 2 устройств)
- Радиосвязь на частоте: 2,4 ГГц
- Радиус действия: до 10 м
- Работа от 2 батареек стандарта «AAA»
- Потребление: 3 В ==10 мА
- Размер: 441 x 150 x 24 мм
- Вес (без учета батареи): 400 г

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЫШИ:

- Тип подключения: беспроводной
- Количество кнопок: 3
- Ресурс нажатий: до 3 000 000
- Оптический сенсор высокого разрешения: 1200 dpi
- Интерфейс подключения: USB-ресивер (единый для 2 устройств)
- Радиосвязь на частоте 2,4 ГГц
- Радиус действия: до 10 м
- Работа от 1 батарейки стандарта «AA»
- Потребление: 1.58 ==10 мА
- Размер: 100 x 60 x 37 мм
- Вес (без учета веса батареи): 50 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Беспроводная компьютерная клавиатура и мышь 225M
- USB-ресивер
- 1 батарейка стандарта «AA»
- 2 батарейки стандарта «AAA»
- Руководство пользователя

НАЗНАЧЕНИЕ:

Данный комплект устройств предназначен для ввода информации, управления курсором и отдачи различных комманд компьютеру.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА:

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
3. Вставьте USB-ресивер в свободный USB-порт ПК.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность.

Для чистки используйте мягкую сухую ткань.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность.

Для чистки используйте мягкую сухую ткань.

3. Не допускайте чрезмерного механического воздействия на изделие.

4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ:

Проблема: Устройство не работает.

Решение: Убедитесь, что устройство подключено правильно. Убедитесь в исправности USB-порта ПК. Подключите устройство к другому USB-порту.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Устройство требуется хранить при температуре от +5 до +40 °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ:

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА:

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ:

Не требует специальных условий для утилизации.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ:

Данное устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:

С условиями гарантийного обслуживания можно ознакомиться на сайте ОКЛИК: oklick.ru/support/warranty/

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:

По вопросам технической поддержки обратитесь в соответствующий раздел на сайте ОКЛИК: oklick.ru/support/help/

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Nippon Klick Systems Limited
Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands
Made in China

Ниппон Клик Системс Лимитед

Адрес: Куиджано Чамберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортола,
Британские Виргинские Острова
Сделано в Китае

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион»
Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: www.oklick.ru

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год |

Срок службы: 1 год



V3.2022

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

ОКЛИК құрылғысын сатып алғаныңыз үшін алғыс айтамыз!

Осы құрылғыны пайдаланбас бұрын, өнімнің дұрыс жұмыс істеуін және оның зақымдалуын болдырмау үшін пайдаланушы нұсқаулығын мүқият оқуыңыздың сұраймыз

Құрылғының құрылымдық ерекшеліктері мен осы

нұсқаулықтың мазмұны өнімді жақсарту үшін

алдын ала ескертүсіз өзгертулғы мүмкін.

Осы өнімді өндіруші және дистрибуторлар құрылғылардың корпусының зақымданғаны үшін, сондай-ақ, пайдаланушының дұрыс пайдаланбауы немесе сәйкес келмеуі салдарынан көлтірілген

залад үшін жаупты болмайды.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Қосылу интерфейсі: USB-ресиверін

Тышқаны өлшемі: 100 x 60 x 37 мм

Пернетақта өлшемі: 441 x 150 x 24 мм

Тінтүрдің салмағы

(батареяларды есептемегендеге): 50 г

Пернетақта салмағы (батареяларды есептемегендеге): 400 г

Тышқан тұтыну: 1.5 В ≈ 10 мА

Пернетақта тұтыну: 3 В ≈ 10 мА

ҚОЛДАНЫЛУЫ

Бұл құрылғылар жиынтығы жүгіргіні басқаруға және компьютерге әртүрлі командаларды беруге арналған.

ҚОСУ ЖӘНЕ ОРНАТУ

1. Құрылғыны қаптамадан алыңыз.

2. Тасымалдау кезінде пайда болуы мүмкін корпустың, көрінетін зақымдалғанына көз жеткізіңіз. Егер өнім зақымдалған немесе жұмыс істемесе – сатышыға хабарласыңыз.

3. USB-ресиверін компьютердің бос USB портына қосыңыз.

САҚТАҚ ШАРАЛАРЫ

1. Бүйімді жоғары ылғалдылықтан, шаңдан және жоғары температуралың асерінен қорғаңыз.

2. Сұрты үшін бензинді, спиртті немесе басқа еріткіштерді пайдаланбаңыз, өйткені олар бетті зақымдауы мүмкін. Тазалау үшін жұмсақ, құрғақ шүшеректі пайдаланыңыз.

3. Бүйімға шамадан тыс механикалық асер етуін болдыртпаңыз.

4. Бүйімді ашпаңыз және өзінің жөндеменіңіз.

МҮМКІН МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУ

Мәселе: Құрылғы жұмыс істемейді.

Шешім:

- Құрылғының дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
- ЖК USB портының жарамдылығын тексеріңіз.

Құрылғының басқа USB портына қосыңыз.

МОНТАЖДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

Бұл құрылғы ешқандай монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.

САҚТАУ ШАРТТАРЫ

Құрылғыны 5 бастап 40 °C дейінгі температурда 85%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта сақтау керек, күн сәулесінің тікелей түсүне жол бермеу керек.

ТАСЫМАЛДАУ ШАРТТАРЫ

Өнімді тұпнұсқа қаптамада тасымалдау үсынылады.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ САТУ

Өнім бөлшек сауда жөлілері арқылы сатуға арналған және арнағы шарттарды қажет етпейді.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ШАРТТАРЫ

Кәдеге жарату үшін арнағы жағдайларды қажет емес.

ПАЙДАЛАНУДЫ ШЕКТЕУ ШАРТТАРЫ

Бұл құрылғы осы пайдаланушы нұсқаулығында сипатталған қауіпсіздік шаралары мен мақсатына сәйкес тұрғын, коммерциялық және өндірістік аймақтарда жұмыс істеге арналған.

КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ

Кепілдікті қызмет көрсету шарттарын сіз ОКЛИК сайтынан таба аласыз: oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ

Техникалық қолдау мәселелері бойынша сіз ОКЛИК сайтындағы тиісті бөлім арқылы хабарласа аласыз: oklick.ru/support/help

ДАЙЫНДАУШЫ

Ниппон Клик Системс Лимитед

Мекен-жайы: Куиджано Чемберс, А/Ж 3159,
Роуд Таун, Тортола, Британдық Виргин Арапдары.
Қытайда жасалған

Импорттаушы және тұтынушылардан талап-тілектерді қабылдауға үәкілдті үйім:

«Мерлион» ЖШҚ

Мәскеу облысы, Красногорск қаласы,
Құрылышылар б-ры, 4 үй

Құрылғы туралы қосымша ақпарат алу үшін www.oklick.ru сайтына кіріңіз.

Өндіріс күні қаптамада көрсетілген.

Кепілдік мерзімі: 1 жыл |

Қызмет мерзімі: 1 жыл



V3.2022