

# OKLICK

## Проводная клавиатура 740G

### РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


#### КОМПЬЮТЕРНАЯ КЛАВИАТУРА OKLICK 740G

Уважаемые дамы и господа! Поздравляем Вас!  
Вы сделали правильный выбор, став владельцем клавиатуры TM Oklick!

С наилучшими пожеланиями,  
[www.oklick.ru](http://www.oklick.ru)


#### ПОДКЛЮЧЕНИЕ КЛАВИАТУРЫ К ПК

Подключите устройство к компьютеру через USB-порт



Примечание: клавиатуру с подключением через USB-порт можно подключить при включенном ПК!

Операционная система Windows автоматически запустит процесс установки драйвера. Следуйте, пожалуйста, инструкциям на экране для полного завершения установки стандартного драйвера USB HID-устройства.



- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Fn+F1</b> – Медиа плеер           | <b>Fn+F9</b> – Электронная почта                                       |
| <b>Fn+F2</b> – Уменьшить громкость   | <b>Fn+F10</b> – Браузер  |
| <b>Fn+F3</b> – Уменьшить громкость   | <b>Fn+F11</b> – Блокировка   |
| <b>Fn+F4</b> – Отключить звук        | <b>Fn+F12</b> – Мой компьютер  |
| <b>Fn+F5</b> – Стоп                  |  |
| <b>Fn+F6</b> – Назад                 | <b>Fn</b> – Function/Функция   |
| <b>Fn+F7</b> – Воспроизведение/Пауза | <b>Fn+*</b> – Изменить цвет подсветки:<br>Синий / Фиолетовый / Красный |
| <b>Fn+F8</b> – Вперед                |  |



#### MANUFACTURER:

Nippon Klick Systems LLP; 40 Willoughby Road, London N8 0JG, United Kingdom. Made in China

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Ниппон Клик Системс ЛЛП; 40 Виллоухби Роад, Лондон N8 OЖГ, Великобритания. Сделано в Китае

[www.oklick.ru](http://www.oklick.ru)