

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку устройства OKLICK!

Перед началом использования данного устройства внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибуторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип подключения: беспроводной
- Количество кнопок: 4
- Оптический сенсор высокого разрешения: 800/1200/1600 dpi
- Ресурс нажатий: до 5 000 000
- Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
- Переключатель ВКЛ/Выкл
- Интерфейс подключения: USB-ресивер (2,4 ГГц)
- Радиосвязь на частоте: 2,4 ГГц
- Рабочая дистанция: до 10 м
- Питание USB-ресивера: 5 В; == 30 мА
- Питание манипулятора: батарея AA (1,5 В; == 13 мА)
- Размер: 112 x 60 x 33 мм
- Вес (без учета веса батареи): 59 г

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Беспроводная компьютерная мышь 408MW
- USB-ресивер
- Батарея AA (1,5 В)
- Руководство пользователя

## СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ


- OC Windows/Mac/Linux/iOS/Android
- Порт USB-A

## НАЗНАЧЕНИЕ

Данная компьютерная мышь является координатным устройством ввода для управления курсором и отдачи различных команд компьютеру.

## СХЕМА УСТРОЙСТВА

1. Левая кнопка мыши
2. Правая кнопка мыши
3. Колесо прокрутки/Средняя кнопка мыши
4. Кнопка изменения режимов DPI (800/1200/1600)
5. Переключатель ВКЛ/Выкл



## ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
3. Включите устройство, переместив переключатель ВКЛ/Выкл в положение ON.
4. Подключите USB-ресивер в свободный USB-порт ПК.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для пропирки бензин, спирты или другие растворители, т.к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте чрезмерного механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

## РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

**Проблема:** устройство не работает.

**Решение:**

- Убедитесь, что устройство подключено правильно.
- Убедитесь в исправности USB-порта ПК. Подключите устройство к другому USB-порту.

## ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °C при относительной влажности не более 85 %, избегать попадания прямых солнечных лучей.

## УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

## РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

## УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора и элементов питания не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

## УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Данное устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Условия гарантийного обслуживания вы можете найти на сайте OKLICK: [oklick.ru/support/warranty](http://oklick.ru/support/warranty)

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

По вопросам технической поддержки вы можете обратиться через соответствующий раздел на сайте OKLICK: [oklick.ru/support/help](http://oklick.ru/support/help)

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Ниппон Клик Системс Лимитед

Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159,

Роуд Таун, Тортола,

Британские Виргинские Острова

Сделано в Китае

Nippon Klick Systems Limited

Address: Quijano Chambers,

P.O.Box 3159, Road Town, Tortola,

British Virgin Islands

Made in China

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлин»

Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Для получения более подробной информации об устройстве и дополнительных программах конфигурации посетите сайт: [www.oklick.ru](http://www.oklick.ru)

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год | Срок службы: 1 год

V1.2024



# ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

OKLICK өнімдерін таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Осы күрілғыны пайдаланбас бүрін буйымың дұрыс пайдаланулын қамтамасыз ет және оның закымдаудын болдырмау ушін нұсқаулықты мүкіт қосып шыбызыз.

Күрілғының күрілімдік ерекшеліктері мен осы нұсқаулықты мазмұны өнімді жетілдіру мақсатында алдын ал ескертсіз зерттелу мүмкін. Осы өнімді ондіруші мен дистрибуторлар күрілғы корпусының закымданғаны үшін, сондай-ақ пайдаланушының дұрыс немесе тісінше пайдаланбау салдарынан келтірілген залад ушін жаупат болмайды. Өндіруші тауардың жыныстағатасын, техникалық сипаттамаларын және сыртқы көрінісін зерттеу құқыбын взіне қалдырады.

## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ


- Қосылу түрі: сымсыз
- Қосылу интерфейс: USB-ресивер (2,4 ГГц)
- USB-ресиверінін қуаты: 5 В; --- 30 мА
- Манипулятордың қуаты: батарея AA (1,5 В; --- 13 мА)
- Өлшемі: 112 x 60 x 33 мм
- Салмағы (батареяларды есептегендеге): 59 г

## ТАҒАЙИНДАЛУЫ

Бұл компьютерлік тінгүр мәңзерді басқаруға және компьютерге әртүрлі командаларды беруге арналған координаталық енгізу қүрілғысы болып табылады.

## КҮРІЛҒЫ СХЕМАСЫ

1. Тінгүрдің сол жақ батырмасы
2. Тінгүрдің оң жақ батырмасы
3. Айналдыру дәнгелегі/Тінгүрдің ортанғы батырмасы
4. DPI режимдерін зерттеу түймесі (800/1200/1600)
5. КОСУ/ӨШІРУ қосқышы



## ҚОСУ ЖӘНЕ ОРНАТУ

1. Күрілғыны қаптамадан алыныз.
2. Тасымалдау кезінде пайда болуы мүмкін корпустың көрінетін закымдарының жоқтыяна көз жеткізіңіз. Егер бүйім закымданған болса немесе жұмыс істемесе – сатышиға хабарласыңыз.
3. КОСУ/ӨШІРУ қосқышын ON күніне жылжыту арқылы қүрілғыны қосыныз.
4. USB-ресиверді ДК-дің бос USB-портына жалғаныз.

## САҚТАҚЫ ШАРАЛЫРЫ

1. Бүйімді жоғары ылғалдылықтан, шаңнан және жоғары температуралың асерінен қорғаңыз.
2. Сұрты үшін бензинді, спирттерді немесе басқа еріткіштерді пайдаланбандыз, себебі олар беттің закымдауда мүмкін. Тазалау үшін жұмсак, құрғак матаны пайдаланыңыз.
3. Бүйімга шамадан тыс механикалық асер етуге жол берменіз.
4. Бүйімді ашпаңзы және өз беттіңізде жондеменіз.

## ҮІКТІМАЛ МӘСЕЛЕРДІ ШЕШУ

**Маселе:** күрілғы жұмыс істемейді.

**Шешім:**

- Күрілғының дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
- ДК-нин USB-портының ақаусыздығына көз жеткізіңіз. Күрілғыны басқа USB-портына қосыныз.

## МОНТАЖДАУ ҚАРИДАЛАРЫ МЕН ТАЛАПТАРЫ

Бұл күрілғы қандай да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.

## САҚТАУ ШАРТТАРЫ

Күрілғыны ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін кезінде ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 85 % дейін үй-жайларда буып-түйілген күйінде сактаңыз.

## ТАСЫМАЛДАУ ШАРТТАРЫ

Бұйымды алғы қашықтығарға тасымалдау үшін тасымалдау процесінде күрілғының закымдаудын болдырмайтын зауыттық, немесе өзге қантаманы пайдаланыңыз.

## КҮРІЛҒЫНЫ САТУ

Бұйым белшек сауда жөлілері арқылы сатуға арналған және арнайы талаптарды қажет етпейді.

## ҚАДЕГЕ ЖАРАТУШАРТТАРЫ

Коршаған ортандың мактасында, аспаптың және қуат элементтерінің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қаралайым тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз, аспапты қуат элементтерін одан арі қадеге жарату үшін мамандандырылған пунктке тапсырыңыз.

## ПАЙДАЛАНУДЫ ШЕКТЕУ ШАРТТАРЫ

Бұл қүрілғы арналымы мен пайдаланушының осы нұсқаулығында сипатталған қауіпсіздік шараларына сәйкес түрғын үй, коммерциялық және өндірістік аймактардағы жұмыстарға арналған.

## КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУШАРТТАРЫ

Кепілдік қызмет көрсету шарттары OKLICK сайтында көре аласыз: [oklick.ru/support/warranty](http://oklick.ru/support/warranty)

## ТЕХНИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ

Техникалық қолдау мәселелері бойынша OKLICK: [oklick.ru/support/help](http://oklick.ru/support/help) сайтындағы тиісті белгіме жүгіне аласыз.

## ӨНДІРУШІ

**Ниппон Клик Системс Лимитед**

Мекенхай: Күндижан Чемберс, А/Ж 3159, Роуд Таун, Тортола, Британдық Виргин Арапдары  
Қытайда жасалған

**Импорттаушы және тұтынушылардан талап-тілектерді қабылдауға үәкілдітті үйім:**

**«Мерлион» ЖШК**

Ресей, Маскев облысы, Красногорск қаласы, Күрілғышылар б-ры, 4 үй

Күрілғы және қосынша конфигурация бағдарламалары туралы қосынша ақпарат алу үшін мына сайтқа кіріңіз: [www.oklick.ru](http://www.oklick.ru)

Бұл қүрілғының жасалған айы мен жылын өнімнің қаптамасынан таба аласызы.

Кепілдік мерзімі: 1 жыл

Қызмет мерзімі: 1 жыл