

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку устройства ОКЛИК!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях совершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Тип подключения: беспроводной
- Количество клавиш: 78
- Ресурс нажатий: до 5 000 000 раз
- Мультимедийные клавиши: FN+F1-F10
- Ноутбучный профиль клавиш
- Интерфейс подключения:
 - USB-ресивер
 - Bluetooth V3.0
 - Bluetooth V5.0
- Длина зарядного кабеля: 1 м
- Частота радиосвязи: 2.4 ГГц
- Радиус действия: до 10 м
- Емкость батареи: 280 мАч
- Тип батареи: Li-ion
- Время зарядки: до 2 ч

- Время работы после полной зарядки: до 5 дней непрерывной работы
- Потребление: 3.7 В --- 2.3 мА
- Размер: 286 x 120 x 15 мм
- Вес (без учета батарей): 380 г


КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Беспроводная компьютерная клавиатура 855S
- Зарядный кабель USB A – USB Type C
- USB-ресивер
- Руководство пользователя

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

- Совместимость с ОС Windows
- Свободный USB-порт

СХЕМА УСТРОЙСТВА:



- FN + F1 – Поиск
- FN + F2 – Уменьшить громкость
- FN + F3 – Увеличить громкость
- FN + F4 – Беззвучный режим
- FN + F5 – Предыдущий трек
- FN + F6 – Следующий трек
- FN + F7 – Воспроизведение/Пауза
- FN + F8 – Уменьшить яркость экрана
- FN + F9 – Увеличить яркость экрана
- FN + F10 – Главная страница браузера
- FN + F11 – Блокировка ПК
- FN + F12 – Перегрузить страницу

ЗАРЯДКА КЛАВИАТУРЫ:

Перед первым использованием полностью зарядите клавиатуру.

Вставьте зарядный кабель в USB-порт ПК. Время полной зарядки – до 2 часов. Время работы после полной зарядки – до 5 дней непрерывной работы.

Индикатор заряда клавиатуры 

- Индикатор не горит – клавиатура полностью заряжена;
- Индикатор стабильно горит красным цветом – клавиатура разряжена;
- Индикатор попеременно мигает – идет зарядка клавиатуры.

Внимание: во время зарядки клавиатура может работать только в режимах 2.4 ГГц и Bluetooth.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА:

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
3. Включите клавиатуру, передвиньте кнопку на боковой грани в положение «ON».

Режим 2.4 ГГц: подключите USB-ресивер в свободный USB-порт компьютера. Нажмите FN+1. Клавиатура готова к использованию.

Режим Bluetooth: нажмите и удерживайте кнопки FN+2 или FN+3 для подключения по Bluetooth V5.0 и Bluetooth V3.0 соответственно. Индикатор  начнет мигать. Зайдите в список доступных Bluetooth-подключений на Вашем устройстве. Выберите устройство из списка доступных Bluetooth-устройств. После успешного подключения – индикатор будет стабильно гореть.

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для ввода информации в компьютер.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Берегите изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ:

Проблема: Устройство не работает.

Решение:

- Убедитесь, что устройство подключено правильно.
- Убедитесь в исправности USB-порта. Попробуйте воспользоваться другим USB-портом.
- Убедитесь, что Ваше Bluetooth устройство находится в непосредственной близости к клавиатуре. При ошибке подключения, разорвите Bluetooth соединение и выключите клавиатуру. Попробуйте подключиться снова.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА: Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Устройство требуется хранить при температуре от +5 до +40 °С при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ: Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА: Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ: Не требует специальных условий для утилизации.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ: Данное устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ: Условия гарантийного обслуживания можно посмотреть на сайте ОКЛИК: oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: По вопросам технической поддержки следует обратиться в соответствующий раздел на сайте ОКЛИК: oklick.ru/support/help

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Ниппон Клик Системс Лимитед
Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я
3159, Роуд Таун, Тортола,
Британские Виргинские Острова
Сделано в Китае

Nippon Klick Systems Limited
Address: Quijano Chambers,
P.O.Box 3159, Road Town,
Tortola, British Virgin Islands
Made in China

**Импортер и организация,
уполномоченная на принятие
претензий от потребителей:
ООО «Мерлион»**
Московская обл., г. Красногорск,
б-р Строителей, д.4

Для получения более подробной информации об устройстве
и дополнительных программах конфигурации посетите сайт: www.oklick.ru
Дата изготовления указана на упаковке.
Гарантийный срок: 1 год | Срок службы: 1 год

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

ОКЛИК құрылғысын сатып алғаныңыз үшін алғыс айтамыз!

Осы құрылғыны пайдаланбас бұрын, өнімнің дұрыс жұмыс істеуін және оның зақымдалуын болдырмау үшін пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқуыңызды сұраймыз


Құрылғының құрылымдық ерекшеліктері мен осы нұсқаулықтың мазмұны өнімді жақсарту үшін алдын ала ескертусіз өзгертуі мүмкін.

Осы өнімді өндіруші және дистрибьюторлар құрылғы корпусының зақымданғаны үшін, сондай-ақ пайдаланушының дұрыс пайдаланбауы немесе сәйкес келмеуі салдарынан келтірілген залал үшін жауапты болмайды.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Қосылу интерфейсі: USB-ресиверін, Bluetooth V3.0/V5.0
- Пернетақта өлшемі: 286 x 120 x 15 мм
- Салмағы (батареяларды есептемегенде): 380 г
- Тұтынуы: 3.7 В --- 2.3 МА.

ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ



- FN + F1 - Іздеу
- FN + F2 - Дыбыс деңгейін төмендетіңіз
- FN + F3 - Дыбыс деңгейін жоғарылату
- FN + F4 - Дыбыссыз режим
- FN + F5 - Алдыңғы трек
- FN + F6 - Келесі трек
- FN + F7 - Ойнату / кідірту
- FN + F8 - Экран жарықтығын азайтыңыз
- FN + F9 - Экранның жарықтығын арттыру
- FN + F10 - Браузердің басты беті
- FN + F11 - Компьютерді құлыптау
- FN + F12 - Бетті қайта жүктеңіз

ПЕРНЕТАҚТАНЫ ЗАРЯДТАУ

Бірінші қолданар алдында пернетақтаны толығымен зарядтаңыз.

Зарядтау кабелін компьютердің USB портына салыңыз. Толық зарядтау уақыты-2 сағатқа дейін. Толық зарядталғаннан кейін жұмыс уақыты 5 күнге дейін үздіксіз жұмыс істейді.

Пернетақта зарядының көрсеткіші **III** :

- Индикатор жанбайды-пернетақта толығымен зарядталған;
- Индикатор қызыл түспен тұрақты жанып тұрады-пернетақта таусылды;
- Индикатор кезек-кезек жыпылықтайды-пернетақта зарядталады.

Ескерту: зарядтау кезінде пернетақта тек 2.4 ГГц және Bluetooth режимдерінде жұмыс істей алады.

ҚОСУ ЖӘНЕ ОРНАТУ

1. Құрылғыны қаптамадан алыңыз.
2. Тасымалдау кезінде пайда болуы мүмкін корпусстың көрінетін зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Егер өнім зақымдалған немесе жұмыс істемесе – сатушыға хабарласыңыз.
3. Пернетақтаны қосыңыз, бүйір бетіндегі түймені "ON" күйіне жылжытыңыз.

2.4 ГГц режимі: USB ресиверін компьютердің бос USB портына қосыңыз. FN+1 түймесін басыңыз.

Пернетақта пайдалануға дайын.

Bluetooth режимі: сәйкесінше Bluetooth 5.0 және Bluetooth V3.0 қосу үшін FN+2 немесе FN+3 түймелерін басып тұрыңыз. Индикатор **III** жыпылықтай бастайды. Құрылғыдағы қол жетімді Bluetooth қосылымдарының тізіміне өтіңіз. Қол жетімді Bluetooth құрылғыларының тізімінен құрылғыны таңдаңыз. Сәтті қосылғаннан кейін-индикатор тұрақты жанып тұрады.

ҚОЛДАНЫЛУЫ

Бұл құрылғы компьютерге ақпаратты енгізуге арналған.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Бұйымды жоғары ылғалдылықтан, шаңнан және жоғары температураның әсерінен қорғаңыз.
- Сурту үшін бензинді, спиртті немесе басқа еріткіштерді пайдаланбаңыз, өйткені олар бетті зақымдауы мүмкін. Тазалау үшін жұмсақ, құрғақ шүберекті пайдаланыңыз.
- Сіздің Bluetooth құрылғыңыз пернетақтаға жақын екеніне көз жеткізіңіз. Егер қосылым қате болса, Bluetooth байланысын үзіп, пернетақтаны өшіріңіз. Қайта қосылуға тырысыңыз.
- Бұйымды ашпаңыз және өзіңіз жөндемеңіз.

МҮМКІН МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУ

Мәселе: Құрылғы жұмыс істемейді.

Шешім:

- Құрылғының дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
- ЖК USB портының жарамдылығын тексеріңіз. Құрылғыны басқа USB портына қосыңыз.
- Сіздің Bluetooth құрылғыңыз пернетақтаға жақын екеніне көз жеткізіңіз. Егер қосылым қате болса, Bluetooth байланысын үзіп, пернетақтаны өшіріңіз. Қайта қосылуға тырысыңыз.

МОНТАЖДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

Бұл құрылғы ешқандай монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.

САҚТАУ ШАРТТАРЫ

Құрылғыны 5 бастап 40 °C дейінгі температурада 85%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта сақтау керек, күн сәулесінің тікелей түсуіне жол бермеу керек.

ТАСЫМАЛДАУ ШАРТТАРЫ

Өнімді түпнұсқа қаптамада тасымалдау ұсынылады.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ САТУ

Өнім бөлшек сауда желілері арқылы сатуға арналған және арнайы шарттарды қажет етпейді.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ШАРТТАРЫ

Кәдеге жарату үшін арнайы жағдайларды қажет емес.

ПАЙДАЛАНУДЫ ШЕКТЕУ ШАРТТАРЫ

Бұл құрылғы осы пайдаланушы нұсқаулығында сипатталған қауіпсіздік шаралары мен мақсатына сәйкес тұрғын, коммерциялық және өндірістік аймақтарда жұмыс істеуге арналған.

КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ

Кепілдікті қызмет көрсету шарттарын сіз ОКЛИК сайтынан таба аласыз: oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ

Техникалық қолдау мәселелері бойынша сіз ОКЛИК сайтындағы тиісті бөлім арқылы хабарласа аласыз: oklick.ru/support/help

ДАЙЫНДАУШЫ:

Ниппон Клик Системс Лимитед
Мекен-жайы: Кунджано Чемберс, А/Ж
3159, Роуд Таун, Тортола, Британдық
Виргин Аралдары. Қытайда жасалған

Импорртаушы және тұтынушылардан талап-тілектерді қабылдауға уәкілетті ұйым:
«Мерлион» ЖШҚ
Мәскеу облысы, Красногорск қаласы,
Құрылысшылар б-ры, 4 ұй

Құрылғы туралы қосымша ақпарат алу үшін www.oklick.ru сайтына кіріңіз.

Өндіріс күні қаптамада көрсетілген.

Кепілдік мерзімі: 1 жыл | Қызмет мерзімі: 1 жыл