

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку устройства OKCLICK!

Перед началом использования данного устройства внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибуторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип подключения: проводной
- Количество клавиш: 104
- Ресурс нажатий: до 10 000 000
- Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
- Регулируемые по высоте ножки
- Прорезиненные ножки основания
- Интерфейс подключения: USB
- Длина кабеля: 1,5 м
- Потребление: 5 В ≈ 100 мА
- Размер: 452 x 147 x 26 мм
- Вес (без учета кабеля): 470 г

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Проводная компьютерная клавиатура K135
- Руководство пользователя

## СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- ОС Windows
- Порт USB-A

## НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для ввода информации в компьютер.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
3. Подключите USB-кабель в свободный USB-порт ПК.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте чрезмерного механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

## РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: устройство не работает.

Решение:

- Убедитесь, что устройство подключено правильно.
- Убедитесь в исправности USB-порта ПК. Подключите устройство к другому USB-порту.

## ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °C при относительной влажности не более 85 %, избегать попадания прямых солнечных лучей.

## УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

## РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

## УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

## УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Данное устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Условия гарантийного обслуживания вы можете найти на сайте OKCLICK: [oklick.ru/support/warranty](http://oklick.ru/support/warranty)

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

По вопросам технической поддержки вы можете обратиться через соответствующий раздел на сайте OKCLICK: [oklick.ru/support/help](http://oklick.ru/support/help)

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Nippon Klick Systems Limited

Адрес: Куиджано Чамберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортола,  
Британские Виргинские Острова

Сделано в Китае

Nippon Klick Systems Limited

Address: Quigano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola,  
British Virgin Islands

Made in China

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион»

Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Для получения более подробной информации об устройстве и дополнительных программах конфигурации посетите сайт: [www.oklick.ru](http://www.oklick.ru)

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 1 год

# ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

OKLICK өнімдерін таңдағаныңız үшін алғысымызды білдіріміз.

Осы құрылғыны пайдаланбас бұрын бұйымның дұрыс пайдаланулыбын қамтамасыз ету және онның закымдалуын болдырмау үшін нұсқаулықты мүккяйт оқып шығыңыз.

Құрылғының құрылымдық ерекшеліктері мен осы нұсқаулықтың мазмұны өнімді жетілдіру мақсатында алдын ала ескертсіз өзгертулі мүмкін.

Осы өнімді өндіруші мен дистрибуторлар құрылғы корпусының закымданғаны үшін, соңдай-ақ пайдалануының дұрыс немесе тиісінше пайдаланбауы салдарынан көлтірілген залал үшін жаупапты болмайды.

Өндіруші тауардың жыныстықтамасын, техникалық сипаттамаларын және сыртқы көрінісін өзгерту құқыбын өзіне қалдырады.

## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Қосылу түрі: сымды
- Қосылу интерфейсі: USB
- Өлшемі: 452 x 147 x 26 мм
- Салмағы (кабельді есептемегендеге): 470 г
- Тұтыну: 5 В == 100 мА

## ТАҒАЙЫНДАЛУЫ

Бұл құрылғы компьютерге ақпаратты енгізуге арналған.

## ҚОСУ ЖӘНЕ ОРНАТУСЫ

1. Құрылғыны қантамадан алыңыз.  
2. Қызылмада кезінде пайда болуы мүмкін корпустың қорінетін закымдалғанына көз жеткізіңіз. Егер өнім закымдалған немесе жұмыс істемесе – сатушыға хабарласыңыз.  
3. USB-кабелін ДК-ның бос USB-портына қосыңыз.

## САҚТАҚ ШАРАЛАРЫ

1. Бұйымды жогары ылғалдылықтан, шаңнан және жоғары температуралың асерлінен қорғаңыз.
2. Сурыт үшін бензинді, спиртті немесе басқа еріктіштерді пайдаланбаңыз, айткені олар бетті закымдауы мүмкін. Тазалау үшін жұмсақ, құрғақ шуберекті пайдаланыңыз.
3. Бұйымға шамадан тыс механикалық асер етуін болдыртаңыз.
4. Бұйымды ашпаңыз және өзіңіз жөнденемеңіз.

## ҮІКТІМАЛ МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУ

**Мәселе:** құрылғы жұмыс істемейді.

**Шешім:**

- Құрылғының дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
- ДК-ның USB-портының ақаусыздығына көз жеткізіңіз. Құрылғының басқа USB-портына қосыңыз.

## МОНТАЖДАУ ҚАҒИДАЛАРЫ МЕН ТАЛАПТАРЫ

Бұл құрылғы қандай да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.

## САҚТАУ ШАРТТАРЫ

Құрылғыны ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін кезінде ауаның салыстырмалы ылғалдылыбы 85 % дейін үй-жайларда буып-түйлілген күйінде сақтаңыз.

## ТАСЫМАЛДАУ ШАРТТАРЫ

Бұйымды алыс қашықтықтарға тасымалдау үшін тасымалдау процесінде құрылғының закымдануы болдырмайтын зауытық немесе өзге қантаманы пайдаланыңыз.

## ҚҰРЫЛҒЫНЫ САТУ

Бұйым белшектауда желілерін арқылы сатуға арналған және арнайы талаптарды қажет етпейді.

## ҚДЕДЕГЕ ЖАРАТУШАРТТАРЫ

Коршаған ортада қорғау мақсатында, аспалтың және құат элементтерінің қызмет ету мерзімі алқапталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз, аспалты және құат элементтерін одан әрі қадеге жарату үшін мамандандырылған пунктке тапсырыңыз.

## ПАЙДАЛАНУДЫ ШЕКТЕУШАРТТАРЫ

Бұл құрылғы арналымы мен пайдалануышының осы нұсқаулығында сипатталған қауіпсіздік шараларына сәйкес түрғын үй, коммерциялық және өндірістік аймақтардағы жұмыстарға арналған.

## КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУШАРТТАРЫ

Кепілдік қызмет көрсету шарттарын OKLICK сайтында көре аласыз: [oklick.ru/support/warranty](http://oklick.ru/support/warranty)

## ТЕХНИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ

Техникалық қолдау мәселелері бойынша OKLICK: [oklick.ru/support/help](http://oklick.ru/support/help) сайтындағы тиісті бөлімге жүгіне аласыз.

## ӨНДІРУШІ

**Ниппон Клик Системс Лимитед**

Мекенжай: Күйдікано Чемберс, А/Ж 3159,  
Роуд Таун, Тортола, Британдық Виргин Арапдары.  
Қытайда жасалған

## ИМПОРТАШУА ЖӘНЕ ТҮТҮНШҮЛДАРДАН ТАЛАП-ТІЛЕКТЕРДІ ҚАБЫЛДАУГА ҮКІЛДЕТТІ ҮЙЛІМ:

«Мерлион» ЖШК

Ресей, Мәскеу облысы, Красногорск қаласы,  
Құрылышылар б-ры, 4 үй

Құрылғы және қосынша конфигурация бағдарламалары туралы қосынша ақпарат алу үшін мына сайтқа кіріңіз: [www.oklick.ru](http://www.oklick.ru)

Бұл құрылғының жасалған айы мен жылын өнімнің қантамасынан таба аласыз.

Кепілдік мерзімі: 1 жыл

Қызмет мерзімі: 1 жыл



V1.2023