

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку устройства OKCLICK!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения. Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях совершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Тип наушников: закрытые
- Адаптивное оголовье
- Диаметр мембраны: Ø40 мм
- Чувствительность: 108±3 дБ
- Сопротивление: 32 Ом
- Диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц – 20 КГц
- Интерфейс подключения: Bluetooth 3.0
- Поддерживаемые профили: A2DP, AVRCP, HSP, HFP
- Время работы без подзарядки: до 6 ч
- Время зарядки: до 2 ч
- Рабочая дистанция: до 10 м
- Емкость батареи: 300 мАч (li-ion)
- Размеры: 170 x 195 x 80 мм
- Вес: 191 г


КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Беспроводная гарнитура BT-L-100
- Кабель для зарядки (USB - microUSB)
- AUX-кабель

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

- Поддержка Bluetooth
- Свободный USB-порт для зарядки устройства

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ:



ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

1. Для включения устройства переведите переключатель на нижней части левого наушника в положение ON. Светодиодный индикатор начнет быстро мигать синим цветом.
2. Активируйте Bluetooth на вашем смартфоне/планшете/плеере.
3. Найдите в списке найденных Bluetooth-устройств беспроводную гарнитуру BT-L-100 и подключитесь к ней.

ЗАРЯДИТЬ ГАРНИТУРУ:

Перед началом использования следует полностью зарядить батарею гарнитуры.

Для подзарядки гарнитуры выполните следующие шаги:

1. Подключите USB-кабель к соответствующему разъему на корпусе наушников.
2. Противоположный конец зарядного кабеля подключите к USB-адаптеру или USB-порту заряжающего устройства.
3. Светодиодный индикатор горит красным цветом – гарнитура заряжается.
4. Светодиодный индикатор погас – гарнитура зарядилась.

ВНИМАНИЕ!

Гарнитура имеет встроенную батарею, поэтому держите устройство вдали от нагревательных приборов во избежание взрыва.

ВКЛЮЧЕНИЕ ГАРНИТУРЫ

1. Для включения устройства переведите переключатель на нижней части правого наушника в положение ON. Раздастся звуковой сигнал, светодиодный индикатор замигает попеременно синим и красным цветом. Гарнитура готова к соединению.
2. Для выключения гарнитуры переведите переключатель в положение OFF.

ПРИМЕЧАНИЕ:

В целях экономии заряда батареи гарнитура отключается автоматически, если к ней не было присоединено какое-либо устройство в течение 5 минут после включения.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАРНИТУРЫ К BLUETOOTH-УСТРОЙСТВУ:


1. Включите гарнитуру. Режим Bluetooth-поиска активируется автоматически.
2. Активируйте Bluetooth на вашем смартфоне/планшете/плеере.
3. Найдите в списке найденных Bluetooth-устройств беспроводную гарнитуру BT-L-100 и подключитесь к ней.
4. При успешном соединении раздастся звуковой сигнал, светодиодный индикатор загорится синим цветом.


ПРИМЕЧАНИЕ:

Для успешного соединения между подключаемыми устройствами дистанция должна быть не более 10 метров. Если соединение не было установлено, выключите гарнитуру и повторите все шаги заново.


УПРАВЛЕНИЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕМ АУДИОФАЙЛОВ ПРИ BLUETOOTH-СОЕДИНЕНИИ

Нажмите кнопку  для Воспроизведения/Паузы.

Нажмите и удерживайте кнопку  для увеличения громкости. При достижении максимального уровня громкости раздастся предупредительный звуковой сигнал.

Коротко нажмите кнопку  для перехода к следующему треку.

Нажмите и удерживайте кнопку  для уменьшения громкости.

Коротко нажмите кнопку  для перехода к предыдущему треку.

ВЫБОР РЕЖИМА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

Для выбора режима воспроизведения включите гарнитуру и нажмите кнопку M.

Доступные режимы:

1. Через Bluetooth-соединение с совместимым устройством.
2. SD-карта. Для воспроизведения сначала вставьте карту в слот для microSD-карты.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЧЕРЕЗ АУДИО-КАБЕЛЬ:

Данная модель гарнитуры предусматривает воспроизведение аудио-файлов при подключении к совместимым устройствам посредством аудио-кабеля. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

1. Отключить наушники, переведя переключатель в положение OFF.
2. Подключите аудио-кабель в AUX-разъем на корпусе гарнитуры, а второй конец кабеля к совместимому устройству.
3. Для возврата в режим Bluetooth отсоединение аудио-кабель и переведите переключатель в положение ON.

РЕЖИМ ГАРНИТУРЫ

При входящем звонке нажмите кнопку  для принятия вызова.

По окончании разговора повторно нажмите кнопку  .

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Принятие/Завершение вызова доступно только в режиме воспроизведения музыки через Bluetooth. В режиме воспроизведения через SD-карту данная функция недоступна.
2. Принять/Завершить вызов можно так же при помощи телефона.
3. При принятии вызова во время проигрывания музыки, аудиоплеер будет автоматически переведен в режим паузы.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Данная беспроводная гарнитура предназначена для работы с ПК, ноутбуками и прочими мобильными устройствами посредством передачи данных по протоколу Bluetooth.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА:

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
3. Вставьте USB-кабель в свободный USB-порт ПК.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Не используйте данную гарнитуру во время управления транспортом.
2. Не используйте данную гарнитуру на высоком уровне громкости длительное время (более четверти часа) – это приводит к ухудшению слуха.
3. Беспроводная технология Bluetooth, используемая в данной гарнитуры, обеспечивает передачу данных в диапазоне приблизительно до 10 метров, но на дальность передачи могут влиять расположенные на пути, посторонние радиосигналы и другие факторы.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ:

Проблема № 1: Функция Bluetooth не включается.

Решение: Зарядите батарею, подключив наушники к ПК с помощью USB-кабеля.

Проблема № 2: Невозможно выполнить процедуру сопряжения.

Решение: Расположите подключаемое устройство Bluetooth ближе к наушникам.

Проблема № 3: Невозможно установить соединение Bluetooth.

Решение:

1. Убедитесь, что функция Bluetooth на наушниках включена.
2. Убедитесь, что подключаемое устройство включено и функция Bluetooth на этом устройстве активирована.
3. Выполните процедуру сопряжения устройств еще раз.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 градусов °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Для утилизации изделия, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Условия гарантийного обслуживания смотрите в гарантийном талоне или на сайте OKLICK:

oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:

По вопросам технической поддержки обратитесь в соответствующий раздел на сайте OKLICK:

oklick.ru/support/help

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Ниппон Клик Системс ЛЛП

Адрес: 40 Виллоугхби Роад, Лондон N8 ОЖГ,
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Сделано в Китае

Nippon Klick Systems LLP

Address: 40 Willoughby Road, London N8 OJG,
The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Made in China

ИМПОРТЕР

ООО «ДиДиЭс»

Адрес: 127254, г. Москва, улица Добролюбова, д.2, стр. 4, комната 5

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: www.oklick.ru

Месяц и год изготовления данного устройства Вы можете найти на упаковке продукции.

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 1 года

Срок службы: не ограничен

www.oklick.ru

