

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку устройства ОКЛИК!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения. Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

### НАУШНИКИ

Тип наушников: вкладыши

Диаметр мембраны: Ø12 мм

Чувствительность: 102±3 дБ

Сопротивление: 16Ω±15%

Диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц – 20 КГц

Интерфейс подключения: Bluetooth 5.0

Поддерживаемые профили: A2DP, AVRCP, AVCTP, AVDTP, HFP

Время работы без подзарядки:

- до 4 ч разговора

- до 3 ч прослушивания аудиофайлов

Время зарядки: от 120 мин

Рабочая дистанция: до 10 м

Емкость батареи: 80 мАч | Li-Pol

Напряжение: DC 5.0 В

Длина кабеля: 57 см (без учета контроллера)

Размер наушника: 12 x 12 x 24 мм

Вес: 12 г


### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Беспроводная гарнитура BT-S-150

Кабель для зарядки (USB - microUSB)

Набор сменных резиновых насадок x 2 пары

## ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ:




1. Увеличение громкости (Длительное нажатие)  
Следующий трек (Кратковременное нажатие)
2. Светодиодные индикаторы
3. Уменьшение громкости (Длительное нажатие)  
Предыдущий трек (Кратковременное нажатие)
4. Включение устройства/Активация Bluetooth (Длительное нажатие)  
Воспроизведение/Пауза/Принять и завершить вызов (Кратковременное нажатие)  
Набор последнего номера (Двойное кратковременное нажатие)
5. Микрофон
6. Разъем microUSB для зарядки

## СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Поддержка Bluetooth

Свободный USB-порт для зарядки устройства

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

1. Для включения устройства и подключения по Bluetooth длительно нажмите кнопку  на контроллере, который расположен на проводе. Устройство произнесет голосовое сообщение: «Питание включено».

Светодиодный индикатор начнет быстро мигать попеременно красным и синим цветом.

2. Активируйте Bluetooth на вашем смартфоне/планшете/плеере.

3. Найдите в списке найденных Bluetooth-устройств беспроводную гарнитуру BT-S-150 и подключитесь к ней, после чего устройство произнесет голосовое сообщение: «Bluetooth-соединение установлено».

## ЗАРЯДКА:

При низком уровне заряда батареи, устройство оповестит о необходимости зарядки голосовым сообщением: «Низкий заряд батареи». Если устройство не будет поставлено на зарядку вовремя, то гарнитура автоматически отключается.

Во время зарядки устройства, наушники автоматически отключаются и аудиофайлы не проигрываются.

Во время зарядки устройства, светодиодный индикатор горит красным цветом.

Когда батарея заряжена полностью, светодиодный индикатор горит синим цветом.

## НАЗНАЧЕНИЕ

Данная беспроводная гарнитура предназначена для работы с ПК, ноутбуками и прочими мобильными устройствами посредством передачи данных по протоколу Bluetooth.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Не используйте данную гарнитуру во время управления транспортом.
2. Не используйте данную гарнитуру на высоком уровне громкости длительное время (более четверти часа) – это приводит к ухудшению слуха.
3. Беспроводная технология Bluetooth, используемая в данной гарнитуре, обеспечивает передачу данных в диапазоне приблизительно до 10 метров, но на дальность передачи могут влиять расположенные на пути, посторонние радиосигналы и другие факторы.

## РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ:

**Проблема #1:** Функция Bluetooth не включается.

**Решение:** Зарядите батарею, подключив наушники к ПК с помощью USB-кабеля.

**Проблема #2:** Невозможно выполнить процедуру сопряжения.

**Решение:** Расположите подключаемое устройство Bluetooth ближе к наушникам.

**Проблема #3:** Невозможно установить соединение Bluetooth.

**Решение:**

1. Убедитесь, что функция Bluetooth на наушниках включена.
2. Убедитесь, что подключаемое устройство включено и функция Bluetooth на этом устройстве активирована.
3. Выполните процедуру сопряжения устройств еще раз.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Устройство требуется хранить при температуре от +5 до +40 °С при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

## УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ:

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

## РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА:

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

## УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ:

Не требует специальных условия для утилизации.

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:

Условия гарантийного обслуживания вы можете посмотреть на сайте ОКЛИК: [oklick.ru/support/warranty/](http://oklick.ru/support/warranty/)

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:

По вопросам технической поддержки вы можете обратиться в соответствующий раздел на сайте ОКЛИК: [oklick.ru/support/help/](http://oklick.ru/support/help/)

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Ниппон Клик Системс ЛЛП

Адрес: 40 Виллоугхби Роад, Лондон N8 0JG,

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Сделано в Китае

Nippon Klick Systems LLP

Address: 40 Willoughby Road, London N8 0JG,

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Made in China

### ИМПОРТЕР:

ООО «Фортланд»

Адрес: 119270, г. Москва, Лужнецкая наб., дом 2/4, стр. 29, эт. 2, оф. пом. 201

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо — ООО «Сеть компьютерных клиник»

Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская д. 47, эт. 4, комната 22

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт:

[www.oklick.ru](http://www.oklick.ru)

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 1 год

Срок годности: не ограничен

