

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку устройства ОКЛИК!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения. Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления. Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип наушников: вкладыши
 Диаметр мембраны: Ø10 мм
 Чувствительность: 102±3 дБ
 Сопротивление: 16Ω±15%
 Диапазон воспроизводимых частот:
 20 Гц – 20 КГц
 Интерфейс подключения: Bluetooth 5.0
 Поддерживаемые профили: A2DP, AVRCP, AVCTP, AVDTP, HFP
 Время работы без подзарядки:


- до 4 ч разговора
- до 3 ч прослушивания аудиофайлов

Время зарядки: от 90 мин
 Рабочая дистанция: до 10 м
 Емкость батареи: 60 мАч | Li-Pol
 Напряжение: DC 5.0 В
 Длина кабеля: 50 см (без учета контроллера)
 Размер наушника: 14 x 14 x 22 мм
 Вес: 13 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Беспроводная гарнитура BT-S-155
 Кабель для зарядки (USB-microUSB)
 Набор сменных резиновых насадок x 2 пары

ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

1. Для включения устройства и подключения по Bluetooth длительно нажмите кнопку  на контроллере, который расположен на проводе. Устройство произнесет голосовое сообщение: «Питание включено». Светодиодный индикатор начнет быстро мигать попеременно красным и синим цветом.
2. Активируйте Bluetooth на вашем смартфоне/планшете/плеере.
3. Найдите в списке найденных Bluetooth-устройств беспроводную гарнитуру BT-S-155 и подключитесь к ней, после чего устройство произнесет голосовое сообщение: «Bluetooth-соединение установлено».

ЗАРЯДКА:


При низком уровне заряда батареи, устройство оповестит о необходимости зарядки голосовым сообщением: «Низкий заряд батареи». Если устройство не будет поставлено на зарядку вовремя, то гарнитура автоматически отключается.

Во время зарядки устройства, наушники автоматически отключаются и аудиофайлы не проигрываются.

Во время зарядки устройства, светодиодный индикатор горит красным цветом.

Когда батарея заряжена полностью, светодиодный индикатор горит синим цветом.

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ:



1. Увеличение громкости (Длительное нажатие)
Следующий трек (Кратковременное нажатие)
2. Включение устройства/Активация Bluetooth (Длительное нажатие)
Воспроизведение/Пауза/Принять и завершить вызов (Кратковременное нажатие)
Набор последнего номера (Двойное кратковременное нажатие)
3. Уменьшение громкости (Длительное нажатие)
Предыдущий трек (Кратковременное нажатие)
4. Светодиодный индикатор
5. Микрофон
6. Разъем microUSB для зарядки

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Поддержка Bluetooth
 Свободный USB-порт для зарядки устройства

НАЗНАЧЕНИЕ

Данная беспроводная гарнитура предназначена для работы с ПК, ноутбуками и прочими мобильными устройствами посредством передачи данных по протоколу Bluetooth.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Не используйте данную гарнитуру во время управления транспортом.
2. Не используйте данную гарнитуру на высоком уровне громкости длительное время (более четверти часа) – это приводит к ухудшению слуха.
3. Беспроводная технология Bluetooth, используемая в данной гарнитуре, обеспечивает передачу данных в диапазоне приблизительно до 10 метров, но на дальность передачи могут влиять расположенные на пути, посторонние радиосигналы и другие факторы.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ:

Проблема #1: Функция Bluetooth не включается.

Решение: Зарядите батарею, подключив наушники к ПК с помощью USB-кабеля.

Проблема #2: Невозможно выполнить процедуру сопряжения.

Решение: Расположите подключаемое устройство Bluetooth ближе к наушникам.

Проблема #3: Невозможно установить соединение Bluetooth.

Решение:

1. Убедитесь, что функция Bluetooth на наушниках включена.
2. Убедитесь, что подключаемое устройство включено и функция Bluetooth на этом устройстве активирована.
3. Выполните процедуру сопряжения устройств еще раз.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Устройство требуется хранить при температуре от +5 до +40 °С при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ:

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА:

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ:

Не требует специальных условия для утилизации.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:

Условия гарантийного обслуживания вы можете посмотреть на сайте ОКЛИК: oklick.ru/support/warranty/

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:

По вопросам технической поддержки вы можете обратиться в соответствующий раздел на сайте ОКЛИК: oklick.ru/support/help/

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Ниппон Клик Системс ЛЛП

Адрес: 40 Виллоугхби Роад, Лондон N8 0JG,

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Сделано в Китае

Nippon Klick Systems LLP

Address: 40 Willoughby Road, London N8 0JG,

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Made in China

ИМПОРТЕР:

ООО «Фортланд»

Адрес: 119270, г. Москва, Лужнецкая наб., дом 2/4, стр. 29, эт. 2, оф. пом. 201

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо — ООО «Сеть компьютерных клиник»

Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская д. 47, эт. 4, комната 22

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт:

www.oklick.ru

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 1 год

Срок годности: не ограничен

