

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за покупку акустической системы Oklick!

Активные акустические системы могут быть подключены к выходам звуковых карт компьютера, аудио и CD-плееров, игровых приставок и другим источникам аудиосигнала. Активные акустические системы имеют встроенный усилитель.


## Подготовка к работе

**ВАЖНО!** Не включайте акустическую систему сразу, если Вы принесли её с мороза; в этом случае изделие необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно три часа.

Проверьте комплектность. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.

Для включения акустических колонок необходимо подключить их к USB-порту компьютера или ноутбука с помощью провода с соответствующим разъемом или подсоединить этот провод к сети через адаптер питания 220В (в комплект не входит). Подключите колонки к источнику звука.

## Схема подключения:



## Модель ОК-206

### Технические характеристики:

- Выходная мощность: 4 Вт (2 Вт x 2)
- Диапазон воспроизводимых частот: 180 Гц – 16 КГц
- Сопротивление: 4 Ом
- Разделение каналов: >65дБ
- Соотношение сигнал/шум: > 80 дБ
- Динамики: Ø50 мм
- Управление: Регулятор громкости
- Материал: Пластик
- Напряжение питания: DC 5В
- Интерфейс подключения: USB
- Длина кабеля:
  - Между колонками: 60 см
  - AUX-кабель: 80 см
  - USB-кабель: 80 см
- Габариты колонки (Ш x Г x В): 77 x 68 x 77 мм
- Вес: 285 г

## Комплект поставки:

- Акустическая система ОК-206
- Руководство пользователя

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Оберегайте изделие от сырости, вибрации, воздействия высокой температуры и попадания прямых солнечных лучей.

Не вскрывайте изделие. Акустические системы не содержат частей, подлежащих самостоятельному ремонту. По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия обращайтесь к фирме-продавцу.

Размещайте колонки на устойчивой поверхности. Избегайте сильных сотрясений, не применяйте усилий в управлении, не кладите сверху тяжёлые предметы.

При установке акустических колонок следите за тем, чтобы расстояние от стены до задней панели было не менее 10 см.

Отключайте колонки от сети перед подключением их к источникам аудиосигнала. Отключайте колонки от сети, если не планируете использовать их длительное время. При отключении колонок от сети, держите и тяните за штепсель, а не за шнур. Не подносите микрофон близко к колонкам, избегайте высокого входного сигнала. Не размещайте близко к колонкам дискеты, аудиокассеты и другие магнитные накопители информации во избежание размагничивания.

**ВАЖНО!** Обращаем Ваше внимание, что длительное воздействие звука, громкостью превышающего 85 дБ, может серьёзно повредить Ваш слух. Примите во внимание, что громкость обычного разговора примерно 50дБ, а 90 дБ – шум на стройке (дорожный перфоратор, грузовик).

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Фирма-поставщик устанавливает гарантийный срок изделия в течение 12 месяцев со дня реализации изделия при условии соблюдения потребителем правил хранения, эксплуатации и требований безопасности. В течение гарантийного срока фирма-поставщик производит ремонт или замену вышедшего из строя изделия при условии наличия паспорта. Производитель может внести технические усовершенствования в изделие.

Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_

{подпись продавца}

С условиями гарантии ознакомлен.

К комплектации и внешнему виду претензий нет. \_\_\_\_\_

{подпись покупателя}

**MANUFACTURER**  
Nippon Klick Systems LLP  
40 Willoughby Road, London  
N8 0JG, United Kingdom  
Made in China

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ**  
Ниппон Клик Системс ЛЛП  
40 Виллоугхби Роад, Лондон  
N8 0ЖГ, Великобритания  
Сделано в Китае

