

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

OK-537S

Благодарим вас за покупку устройства ОКЛИК!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях совершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- **ВАЖНО!** Не включайте акустическую систему сразу, если Вы принесли ее с мороза; в этом случае изделие необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно три часа.
- Проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено и не функционирует – обратитесь к продавцу.
- Для включения акустической системы необходимо подключить ее к свободному USB-порту ПК с помощью провода с соответствующим разъемом или подсоединить этот провод к сети через адаптер питания 220В (в комплект не входит). Подключите акустическую систему к источнику звука.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Stereo звук
- LED индикация
- Выходная мощность: 3 Вт
- Диапазон воспроизводимых частот: 30 Гц – 15 кГц
- Динамики: Ø 50 мм x2
- Соотношение сигнал/шум: ≥ 65 дБ
- Сопротивление: 6 Ом
- Потребление: 5В ~ 1.5А
- Материал корпуса: пластик
- Интерфейс подключения:
 - USB-кабель для питания
 - Bluetooth/Jack 3.5
- Длина кабеля: 1,3 м
- Габариты: 320 x 64 x 68 мм
- Вес: 550 г


КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Акустическая система OK-537S
- Руководство пользователя

НАЗНАЧЕНИЕ:

Данное устройство предназначено для воспроизведения звука.

СХЕМА УСТРОЙСТВА



Кабель Jack 3.5 для подключения к источнику звука

Кабель подключения питания к USB

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

1. Извлеките акустическую систему из упаковки.
2. Подключите акустическую систему к USB-порту компьютера или ноутбука с помощью провода с соответствующим разъемом.
3. Подключите Jack 3.5 к аудиовыходу/установите Bluetooth соединение.

РАБОТА УСТРОЙСТВА

- Для включения акустической системы нажмите и удерживайте регулятор громкости.
- Для переключения режима работы акустической системы кратко нажмите на регулятор громкости. Для подключения Bluetooth выберите соответствующий режим, выберите акустическую систему из списка Bluetooth-устройств на вашем смартфоне/плеере/

планшете;

- Для включения/выключения подсветки дважды нажмите на регулятор громкости;
- Отрегулируйте желаемый уровень громкости, поворачивая регулятор громкости.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Берегите изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте чрезмерного механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: Устройство не работает.

Решение:

- Убедитесь, что устройство подключено правильно.
- Убедитесь в исправности USB-порта ПК. Подключите устройство к другому USB-порту.

Проблема: Не удается установить Bluetooth-подключение.

Решение:

- Перезапустите акустическую систему.
- Убедитесь, что акустическая система уже не подключена к другому Bluetooth-устройству.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °С при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Не требует специальных условий для утилизации.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Данное устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Условия гарантийного обслуживания вы можете найти на сайте ОКЛИК:

oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

По вопросам технической поддержки вы можете обратиться через соответствующий раздел на сайте ОКЛИК: oklick.ru/support/help

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Ниппон Клик Системс Лимитед

Адрес: Куиджано Чэмберс,
а/я 3159, Роуд Таун, Тортولا,
Британские Виргинские Острова
Сделано в Китае

Nippon Klick Systems Limited

Address: Quijano Chambers,
P.O.Box 3159, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands
Made in China

ИМПОРТЕР

ООО «Марсала»

Адрес: 123007, г. Москва, шоссе Хорошёвское, д. 38, корп. 1, этаж 6, комната 21

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо —

ООО «Сеть компьютерных клиник»

Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 47, эт. 3, комната 26

Для получения более подробной информации об устройстве и дополнительных программах конфигурации посетите сайт: www.oklick.ru

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 1 год

Срок годности: не ограничен

Дата производства указана на упаковке.



ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

АКУСТИКАЛЫҚ ЖҮЙЕСІ

OK-537S

ОКЛИК құрылғысын сатып алғаныңыз үшін алғыс айтамыз!

Осы құрылғыны пайдаланбас бұрын, өнімнің дұрыс жұмыс істеуін және оның зақымдалуын болдырмау үшін пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқуыңызды сұраймыз.

Құрылғының құрылымдық ерекшеліктері мен осы нұсқаулықтың мазмұны өнімді жақсарту үшін алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Осы өнімді өндіруші және дистрибьюторлар құрылғы корпусының зақымданғаны үшін, сондай-ақ пайдаланушының дұрыс пайдаланбауы немесе сәйкес келмеуі салдарынан келтірілген залал үшін жауапты болмайды.

ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ:

- **МАҢЫЗДЫ!** Егер Сіз оны аяздан әкелсеңіз, құрылғыны бірден қоспаңыз; бұл жағдайда бөлме температурасында шамамен үш сағат бойы қоспас бұрын бұйымды сақтау керек.
- Жиынтықтылығын тексеріңіз. Тасымалдау кезінде пайда болуы мүмкін корпусының көрінетін зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Егер бұйым зақымдалған және жұмыс істемесе – сатушыға хабарласыңыз.
- Құрылғыны қосу үшін оны компьютердің бос USB портына тиісті коннекторы бар сым арқылы қосу керек немесе бұл сымды 220В қуат адаптері арқылы желіге қосу керек (жинаққа кірмейді). Акустикалық жүйені дыбыс көзіне қосыңыз.


ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Шығу қуаты: 3 Вт. Кедегі: 6 Ом. Сигнал/шу қатынасы: ≥ 65 дБ.
Өлшемі: 320 x 64 x 68 мм . Салмағы: 550 г . Тұтынуы: 5В = 1.5А.

ҚОЛДАНЫЛУЫ:

Бұл құрылғы дыбысты шығаруға арналған.

ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ



ҚОСУ ЖӘНЕ ОРНАТУ:

1. Акустикалық жүйені қаптамадан алыңыз.
2. Акустикалық жүйені компьютердің немесе ноутбуктің USB портына тиісті ағытпасы бар сым арқылы қосыңыз.
3. Jack 3.5-ті аудио шығысқа қосыңыз/Bluetooth қосылымын орнатыңыз.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ:

1. Бұйымды жоғары ылғалдылықтан, шаңнан және жоғары температураның әсерінен қорғаңыз.
2. Сұрту үшін бензинді, спиртті немесе басқа еріткіштерді пайдаланбаңыз, өйткені олар бетті зақымдауы мүмкін. Тазалау үшін жұмсақ, құрғақ шүберекті пайдаланыңыз.
3. Бұйымға шамадан тыс механикалық әсер етуін болдыртпаңыз.
4. Бұйымды ашпаңыз және өзіңіз жөндеймеңіз.

МҮМКІН МӘСЕЛЕРДІ ШЕШУ:

Мәселе: Құрылғы жұмыс істемейді.

Шешім:

- Құрылғының дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
- ЖК USB портының жарамдылығын тексеріңіз. Құрылғыны басқа USB портына қосыңыз.

Мәселе: Bluetooth қосылымын орнату мүмкін емес.

Шешім:

- Акустикалық жүйені қайта іске қосыңыз.
- Акустикалық жүйені енді басқа Bluetooth құрылғысына қосылмағанына көз жеткізіңіз.

МОНТАЖДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ:

Бұл құрылғы ешқандай монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.

САҚТАУ ШАРТТАРЫ:

Құрылғыны 5 бастап 40 °С дейінгі температурада 85%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта сақтау керек, күн сәулесінің тікелей түсуіне жол бермеу керек.

ТАСЫМАЛДАУ ШАРТТАРЫ:

Өнімді түпнұсқа қаптамада тасымалдау ұсынылады.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ САТУ:

Өнім бөлшек сауда желілері арқылы сатуға арналған және арнайы шарттарды қажет етпейді.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ШАРТТАРЫ:

Кәдеге жарату үшін арнайы жағдайларды қажет емес.

ПАЙДАЛАНУДЫ ШЕКТЕУ ШАРТТАРЫ:

Бұл құрылғы осы пайдаланушы нұсқаулығында сипатталған қауіпсіздік шаралары мен мақсатына сәйкес тұрғын, коммерциялық және өндірістік аймақтарда жұмыс істеуге арналған.

КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ:

Кепілдікті қызмет көрсету шарттарын сіз ОКЛИК сайтынан таба аласыз: oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ:

Техникалық қолдау мәселелері бойынша сіз ОКЛИК сайтындағы тиісті бөлім арқылы хабарласа аласыз: oklick.ru/support/help

ДАЙЫНДАУШЫ: Ниппон Клик Системс Лимитед

Мекен-жайы: Күиджано Чемберс, А/Ж 3159, Роуд Таун, Тортола, Британдық Виргин Аралдары.
Қытайда жасалған

ИМПОРТТАУШЫ: "Марсала" ЖШҚ

Мекен-жайы: 123007, Мәскеу, Хорошевское тас жолы, 38 үй, 1 корп, 6 қабат, 21 бөлме

Сәйкестікті растау кезінде іс — қимылдарды жүзеге асыру үшін және өнімнің Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келмегені үшін жауапкершілікті жүктеу үшін дайындаушы уәкілеттік берген тұлға - **"компьютерлік клиникалар желісі" ЖШҚ**
Мекен-жайы: 127521, Мәскеу, Шереметьевская көшесі, 47 үй, эт. 3, 26 бөлме

Құрылғы туралы қосымша ақпарат алу үшін www.oklick.ru сайтына кіріңіз

Кепілдік мерзімі: 1 жыл

Қызмет мерзімі: 1 жыл

Жарамдылық мерзімі: шектеусіз

Өндіріс күні қаптамада көрсетілген.